

Fernbedienung mit Alarmanlage



Schloss zu:

1x drücken zum Aktivieren der Alarmanlage

Blitz:

2x drücken Fahrzeug starten (ohne Schlüssel)

Schloss offen:

1x drücken Ausschalten / Deaktivieren